

Guida per la pulizia delle attrezzature per l'ufficio e dei monitor e display per i punti vendita al fine di aiutare le aziende a limitare la diffusione della malattia

La minaccia senza precedenti rappresentata dal Coronavirus continua a incombere in tutto il mondo. Sharp ha quindi adottato le misure necessarie per fornire ai suoi clienti informazioni utili per pulire efficacemente le superfici delle attrezzature Sharp per l'ufficio, dei monitor e display per i punti vendita: e contribuire così a limitare la diffusione della malattia.

Sharp indica alcune raccomandazioni per aiutare le aziende a pulire e disinfettare adeguatamente le superfici dei dispositivi che si utilizzano in condivisione con altri, come MFP, stampanti, monitor, touchscreen, laptop, registratori di cassa elettronici e terminali per il pagamento elettronico.

Raccomandazioni per la pulizia delle superfici delle attrezzature Sharp per l'ufficio, dei monitor e display per i punti vendita:

Si raccomanda l'uso di una soluzione a base alcolica composta al 70% da alcol isopropilico o etilico e acqua al 30%. Attenersi alla seguente procedura per pulire le superfici di contatto dei dispositivi Sharp.

- ✓ Indossare guanti monouso (in lattice o nitrile) durante la pulizia e la disinfezione delle superfici.
- ✓ Spegnerne il dispositivo e scollegarlo dalla rete.
- ✓ Inumidire un panno in microfibra con una soluzione di alcol isopropilico o etilico al 70% e acqua al 30% (non vaporizzare direttamente sul prodotto).
- ✓ Iniziare dal display o dal pannello di controllo della MFP e terminare con i cavi flessibili.
- ✓ Quando si pulisce un display o un pannello touchscreen, strofinare seguendo un'unica direzione.
- ✓ Dopo la disinfezione, si può ulteriormente pulire la lastra di esposizione della multifunzione con un detergente per vetri comune.
- ✓ Al termine, smaltire i guanti e lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone per 20 secondi.

Precauzioni da adottare per la pulizia e la disinfezione delle attrezzature Sharp per l'ufficio, dei monitor e display per i punti vendita:

- ✓ Non vaporizzare mai le soluzioni detergenti sui dispositivi; utilizzare unicamente un panno inumidito che non lascia pelucchi o un panno in microfibra.
- ✓ Non utilizzare carta assorbente o fazzoletti di carta per pulire i dispositivi.
- ✓ Non utilizzare soluzioni di acqua e alcol con percentuale di alcol isopropilico o etilico superiore a 70%.
- ✓ Evitare il contatto con la pelle e gli occhi quando si pulisce utilizzando l'alcol e assicurarsi che l'aerazione sia adeguata.
- ✓ Pulire le superfici esterne di contatto solo durante la pulizia e la disinfezione del dispositivo.
- ✓ Non utilizzare mai sostanze abrasive o chimiche come candeggina, ammoniaca, acetone, acqua ossigenata o altri detergenti sui dispositivi; possono danneggiarne il telaio esterno e causare danni ai componenti elettrici.
- ✓ Le procedure di pulizia indicate in questo documento potrebbero portare nel tempo a modifiche nell'aspetto delle finiture dei prodotti.
- ✓ Prestare particolare attenzione quando si puliscono le superfici verniciate o lucide: effettuare prima una prova su un'area ristretta.

©2020 Sharp Electronics Corporation. Tutti i diritti riservati. Sharp è un marchio registrato di Sharp Corporation.

SHARP
Be Original.